

SlingStudio™

USB-C EXPANDER




Guide de démarrage rapide

MySlingStudio.com

1


Connexion au concentrateur SlingStudio

Connectez l'extenseur USB-C de SlingStudio™ au port USB-C sur le concentrateur du SlingStudio.

**2**

Connexion à Ethernet (facultatif)

Si vous souhaitez diffuser votre production à plusieurs caméras en utilisant la connexion Ethernet haute vitesse, connectez un câble Ethernet de votre modem ou routeur au port Ethernet sur l'extenseur USB-C.




3 Connexion au stockage externe (facultatif)

Si vous souhaitez importer des graphiques ou enregistrer votre production SlingStudio sur un appareil de stockage externe, connectez votre dispositif de stockage compatible* à l'un des ports USB sur l'extenseur USB-C, comme suit :

Pour enregistrer le contenu de la production - Utilisez un disque dur externe USB 3.0 ou un disque dur offrant des vitesses d'écriture supérieures à 40 Mo/s.

Pour importer des graphiques - Utilisez un disque dur externe USB 3.0/2.0, un disque dur ou une clé USB.



* Visitez [MySlingStudio.com/compatibility](https://myslingstudio.com/compatibility) pour savoir si votre appareil de stockage est compatible.

Pour de plus amples informations, visitez :
[MySlingStudio.com/USB-CExpander](https://myslingstudio.com/USB-CExpander)

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conserver ce document aux fins de référence ultérieure.

Ne pas immerger le produit dans l'eau ni l'exposer à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures.

Maintenir le produit, l'emballage plastique et les petites pièces hors de portée des bébés et enfants.



© 2018 SlingStudio™ est une marque de commerce de Sling Media L.L.C. Les autres produits et sociétés mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs, non de Sling Media, L.L.C.

Les informations à propos de la garantie, sécurité, réglementation et juridique se trouvent sur MySlingStudio.com/legal.